

En ny elanläggning är installerad i lägenheten

Du har nu fått en ny elanläggning installerad i din lägenhet, denna är försedd med både jordfelsbrytare och automatsäkringar.

Översyn

Jordfelsbrytaren bör testas, genom att trycka på brytarens testknapp. I intervall om ungefär 6 månader.

Felsökning

Åtgärder när jordfelsbrytaren har löst ut

1. Slå till jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som det ser ut på bilden nedan.
Lösers jordfelsbrytaren **inte** ut igen, visar detta att det endast varit ett tillfälligt fel eller störning i anläggningen. Om jordfelsbrytaren ofta löser ut på detta viset, bör elinstallatör kontaktas.
2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag, finns ett fel i anläggningen. Slå då ifrån alla automatsäkringar och slå på jordfelsbrytaren igen. Därefter slås en säkring i taget på för att då se på vilken säkring jordfelsbrytaren löser ut på.
3. Det finns sedan en lista på insidan av luckan till el-centralen som beskriver vilken del respektive säkring tar. Tag nu bort alla stickproppsanslutna apparater ur vägg- och takuttag, anslutna till den del som säkringen tog. Slå sedan på jordfelsbrytaren igen, löser den ut på direkten så ligger felet i det fasta installationen kontakta då riksbyggens felanmälan.
4. Om jordfelsbrytaren inte löser ut, anslut då en apparat i taget till uttagen, När jordfelsbrytaren löser ut igen, är det troligtvis den sist anslutna apparaten som är felaktig och skall då ses över av fackkunnig person.