

## Mikrovågsugn (Personligt val)

5 års garanti

Har du valt att köpa till en microvågsugn kommer den från IKEA. Garantitiden för den är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

### Rengöring

Att rengöra mikrovågsugnen invändigt blir lättare om Du fyller en djuptallrik med vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft. Låt diskmedel-blandningen koka i mikron ca 30 sekunder. Ta ut tallriken. Nu lossnar fett och matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.

### Om något fel uppstår

Om något fel uppstår under garantitiden kontaktar du Eftermarknad på Ikano Bostad. Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempel bild