

BOJFLOTTE MVF

2019-05-23

En ny motor 5hk fyrtakt PARSUN har införskaffats till båtsäsong 2019.
Bojflotten är stationerad vid Sätträängsbryggan.

ANVÄND ENDAST AKRYLATBENSIN 95 oktan

ANSVAR VID LÅN AV BOJFLOTTE

Den som lånar bojflotte tar ansvar för följande,

- Kontakta hamnkapten för att få kod till kodlås för nyckelbox
- Hämta nyckel i nyckelbox på anvisad plats
- Lås upp låskedja på bojflotte
- Fyll **AKRYLATBENSIN** (95 oktan) i bensintank (1,3 liter)
- Återlämna bojflotte efter användning vid Sätträängsbryggan
- Fyll bensintank med **AKRYLATBENSIN** (tanken ska alltid var fylld efter användning)
- Lås fast bojflotte vid Sätträängsbryggan
- Återlämna nyckel i nyckelbox

START AV MOTOR

1. Skruva upp luftventilskruv varsamt
2. Öppna bränslekran
3. Ställ växelspak i neutralläge (motor kan endast startas i detta läge)
4. Lyft röd stoppknapp och skjut in röd "förregling" under knappen
5. Fäst dödmansgrepp runt armen
6. Vrid gashandtaget till **START-läge**
7. Använd choke vid kall motor
8. Återställ choken när motor är varm
9. Dra långsamt i starthandtaget tills du känner motstånd
10. Dra försiktigt i starthandtaget och motorn startar. Upprepa om motor inte startar
11. När motor startar släpp tillbaka starthandtaget i ursprungsläge
12. Vrid tillbaka gashandtaget

STOPP AV MOTOR

1. Motorn bör svalna på lågt varv innan den stängs av
2. Tryck in stoppknappen och håll den intryckt tills motorn stannat helt
3. Motorn kan även stannas genom att ta bort dödmansgrepp från stoppknappen

OCH SIST, FYLL UPP TANK MED AKRYLATBENSIN 95 OKTAN