

Så här fungerar värmen i lägenheten

Samtliga lägenheter i Brf Backahusen är uppvärmda via ett luftburet system. Värmen och tilluften kommer ut via don i takvinkeln. Standard värme i lägenheten är ca 21°C vilket är gällande norm enligt de miljökrav som ställs vid nyproduktion av flerbostadshus.

Termostaten som finns monterad i er lägenhet är till för att hålla rätt temperatur (ca 21°C). Den öppnar och stänger en ventil automatiskt som styr hur mycket luften värms upp som kommer in i er lägenhet. Om ni vill sänka eller höja temperaturen i lägenheten kan ni vrida på termostaten tills den ”rätta” temperaturen uppnås.

Om rummet tillförs ”gratisenergi” som t. ex. solsken, värme från många personer m.m, så stänger termostaten tillförseln av värme, eftersom lägenheten ändå blir tillräckligt varmt.

Under garantitiden gör du i första hand en felanmälan till Ikano Bostad eftermarknad om du misstänker att något är fel.

Viktigt!

Termostaten måste kunna känna av rumstemperaturen. Om man placerar möbler, tjocka gardiner eller annat som på något sätt stänger in termostaten, kommer den inte känna av rätt temperatur. Det kan i sin tur innebära att det blir för kallt i rummet.