

## FLOURCARBON - PULVERVALLNING

1. Valla skidan med den bästa fluorparaffinvalningen för dagen
2. Sickla och borsta
3. För att minska risken att bränna skidan, så stryk med en fluorkloss på ett tunt lager i botten på skidan (alt. fluorvallen för dagen)
4. Strö ut fluorkarbonpulvret jämnt i fluorklossen (fluorvallen)
5. Värm punktvis in fluorkarbonpulvret
6. Värm in med vallajärnet. Helst med ett enda drag över skidan. Ett "gnistregn" skall synas efter järnet. Våra senaste tester visar att bäst resultat får man genom att alltid använda högsta temperatur på vallajärnet.
7. Låt skidan kallna (minst 10 min)
8. Borsta upp med borste så att ett vitt pulver lägger sig över hela skidan
9. Korka in detta, helst med bormaskin
10. Låt skidan kallna (minst 10 min)
11. Slutborsta, helst med bormaskin. Arbetsborste + metallborste + polerborste.

För långa lopp, valla gärna in 2-3 omgångar pulver!

## FLUIDVALLNING

1. Stryk på med fluiden
2. Vänta och låt fluiden torka in ordentligt
3. Korka in, helst med bormaskin
4. Slutborsta, helst med bormaskin. OBS Mycket noggrann borstning!  
Arbetsborste - Metallborste - Polerborste.

**Kommentar:** Alternativ metod. Har man inte möjlighet att korka in, så kan du hoppa över detta moment. Notera dock att hållbarheten på denna vallning inte blir lika bra som vid inkorkning. Ett annat alternativ är också att värma in med vallajärn ( använd isåfall papper emellan vallajärn och skidans belag). Denna metod rekommenderar vi inte. Risk finns att bränna belag, samt att vi tycker att resultatet med inkorkning ger bäst kontroll och bäst resultat vid fluidvallning.

## FLOURKLOSSVALLNING

1. Stryk på med fluorkloss
2. Korka in, helst med bormaskin
3. Borsta, helst med bormaskin
4. Stryk på med fluorkloss
5. Korka in, helst med bormaskin
6. Borsta, helst med bormaskin
7. Spraya skidan med vatten
8. Slutborsta, helst med bormaskin

Uppdaterad 3 december 2008